
CPU
Z80
D77
CLK
WAIT
BUSRQ
NMI
INT
HALT
BUSAK
RES
M1
RFSH
MREQ
IORQ
RD
WR
RG
555IR22
D95
D94
D84
TM8
D113
AP6
D79
D75
ID7
D93
D78
D76
LA2
D100
LE1
D121
LI1
D17
D18
D23
LA3
D11
D25
TM2
D26
D111
LN1
D106
D107
LA4
D119
LA1
D66
LI
D16
RF8
D67
D78
ROM
VD8
VD9
BLRAM
XROM
J6
J7
J8
J9
R7
R8
R9
C2
J5
RESET
VD10
VD11
DIRQ
INT
IRQS
FT
KR1006
VI1
D30
lv1
D56
D68
D41
IRQ0
IRQ1
IRQ2
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7
HOLD
INTA
SDK
QRD
EROM
BLROM
BLIO
SR16
REG
RSUC
RESET
+5V